

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera

- 1 Fissare il profilo compensatore superiore avvitandolo
- 2 Fissare la guida bassa tramite il biadesivo in dotazione
- 3 Agganciare la guida alta al compensatore superiore

- 4 Posizionare le piastrine di fissaggio laterali con il biadesivo e successivamente avvitarle (15 cm dal profilo superiore, 10 cm da quello inferiore, centrare il resto delle piastrine)

- 5 Agganciare i due pacchetti rete alle piastrine assicurandosi di non far intrecciare i fili

Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Regolare i fili nel caso in cui risultassero lenti.

